

本機を充電する

本機の電源のON / OFFにかかわらず、同梱のmicro USBケーブルのUSBコネクタをパソコン、または、外部用USB電源のUSBポートに差し込み、micro USBコネクタを本機側面のmicro USBポートに接続すると充電を開始します。バッテリー残量が少なくなると、電源インジケータは赤く点滅します。バッテリー残量が10%未満になるとピープ音が鳴り、バッテリー残量不足を知らせます。

電源インジケータの表示

- 電源がONのとき：充電中 - 赤い点灯、充電完了時 - 白い点灯
- 電源がOFFのとき：充電中 - 赤い点滅、充電完了時 - 消灯

補足：・1回の充電で最大約8時間ご使用になれます。

・バッテリーの消耗を防ぐため、ご使用後は電源をOFFにすることをお勧めします。

注意：・本機に付属のmicro USBケーブル以外は使用しないでください。

充電電池について

〔寿命について〕

・本製品で使用している充電式バッテリーはニッケル水素電池です。

・充電式バッテリーには寿命があります。電池の寿命は使用状況・保管状態により異なります。使用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの寿命である可能性があります。お客様相談室へお問い合わせください。寿命によるバッテリー交換は有償修理になります。

〔廃棄の際の注意〕

・本製品に内蔵されている充電式バッテリーはリサイクルできます。バッテリーの取り外しはお客様自身ではおこなわず、お客様相談室にご相談ください。



本機を使用する

電源のON / OFF

本機の電源ボタンを押して電源をONにすると電源インジケータが白く点灯します。ご使用後は本機の電源ボタンを押して電源をOFFにします。

補足：・設定モードとボリュームは、前に選択したレベルに設定されます。

自動電源オフ機能

入力信号がない状態で約20分間続くと、本機は自動的に電源がオフになります。

ボリュームの調整

本機のVolume（音量＋）ボタンを押すと音量が大きくなり、Volume（音量－）ボタンを押すと音量が小さくなります。

Bluetooth対応機器とのペアリング

1. 本機の電源をONにして、Bluetoothボタンを押しBluetoothモードにします。

補足：・ペアリングされていないとき、Bluetoothインジケータはゆっくり点滅します。

2. ピープ音が鳴り、Bluetoothインジケータが早く点滅するまで、Bluetoothボタンを約3秒間長押しします。

3. 2分以内に、ご使用のBluetooth対応機器のBluetoothリストから本機名「TW345」を選択します。Bluetooth接続の手順について詳細は、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご確認ください。ペアリングが成功すると、ピープ音が鳴り、Bluetoothインジケータは点灯に変わります。ペアリングがされない場合、Bluetoothインジケータはゆっくり点滅します。

注意：・ペアリングは2分以内に完了させてください。

補足：・本機は、ペアリングしたBluetooth対応機器を記憶します。

・Bluetoothモードとline inモードを切り替えてもペアリングは継続します。

Bluetooth対応機器の使用

1. 本機の電源をONにします。

2. Bluetooth対応機器と本機がペアリングされている状態で、Bluetoothボタンを押しBluetoothモードにします。

3. Bluetooth対応機器の再生を開始すると本機からオーディオが聞こえます。

4. ボリュームは本機のVolumeボタン、または、Bluetooth対応機器のボリュームコントロールを使用して調整します。

line inジャックの使用

市販のステレオミニプラグケーブルの一方の端を外部オーディオ機器のline outジャックに挿入し、もう一方の端を本機背面のline inジャックに挿入します。

1. 本機の電源をONにして、外部オーディオ機器の電源を入れます。

2. line inボタンを押しline inモードにします。line inインジケータが点灯します。

3. 外部オーディオ機器の再生を開始すると、出力が本機のスピーカーから聞こえます。

4. ボリュームは本機のVolumeボタン、または、外部オーディオ機器のボリュームコントロールを使用して調整します。

補足：・音の歪みが気になる場合は、外部オーディオ機器と本機のボリュームコントロールを使用して適正なレベルに調整してください。

スピーカーホン機能の使用



Bluetooth対応のスマートフォンがペアリングされている状態のとき、ハンズフリーで電話の応対ができます。

1. 応答するとき：着信があるとオーディオは一時停止し、スピーカーから着信音が聞こえます。電話ボタンを押すと、自動的にスピーカーとマイクがONになり、スピーカーホンで通話できます。電話ボタンを2回押すと終話し、オーディオが再生されます。

補足：・通話中に電話ボタンを押すと、スピーカーホン機能のON / OFFが切り替わります。

2. 発信するとき：電話ボタンを2回押すと、最終発信履歴の番号がリダイヤルされます。

各部の名称



1. 電源ボタン / インジケータ
2. Volume（音量＋）ボタン
3. Volume（音量－）ボタン
4. Bluetoothボタン / インジケータ
5. 電話ボタン
6. line inボタン / インジケータ
7. 内蔵マイク
8. micro USBポート
9. line inジャック

同梱品

スピーカー本体、micro USBケーブル

お手入れ

本製品を良好な状態に保つために、定期的にお手入れをしてください。

本製品のお手入れをするときは乾いた布で拭いてください。

補足：・ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。

主な仕様

■総合

電源	USB電源供給タイプ(Ni-MH充電式バッテリー)
入力	LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
本体寸法	約200(幅) x 44(高さ) x 76(奥行き) mm
本体質量	約500g

■スピーカー部

スピーカー	50mm x 2
実用最大出力	2W x 2

■Bluetooth

バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.2.1
プロファイル	A2DPサポート

製品の仕様および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

TDK Life on Recordロゴは、TDK株式会社の商標です。
Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お問い合わせは **お客様相談室** まで

0120-81-0544

www.tdk-media.jp